Quick Installation Guide

AX1800 Wi-Fi 6 Dual Band USB Adapter

Package contents

- Wi-Fi 6 USB adapter x 1
- Quick installation guide x 1
- USB extension cable x 1 (For AX4 only)

For the installation video, please refer to this link:
https://mywifiassist.com/pages/video

To download the latest driver for Windows 11/10, please visit this link:
https://mywifiassist.com/pages/download

24/7 Technical Support Email: **support@mywifiassist.com**

Model No.: AX1/AX4

1 Install the wireless USB adapter

(Windows 11/10 supported and Windows 10 used as an example)

Tips

If a wireless adapter has already been installed on your computer before, please uninstall the existing wireless adapter driver first. For detailed steps, see **Appendix 1**.

1 Install the wireless USB adapter.

- Connect your wireless USB adapter to a USB port on your computer. AX1 is used as an example in the following figure.



- Or, if a USB extension cable is provided, please use the USB extension cable to connect the wireless USB adapter to the USB port of your computer. AX4 is used as an example in the following figure.



2 Double-click the **This PC** icon.

Tips

If you cannot find the **This PC** icon, please add the icon to your desktop first. For detailed steps, see **Appendix 2**.

3 Double-click **WiFi 6 USB**.

4 Double-click **Driver**.

5 Double-click **Setup.exe**, and then install the wireless USB adapter according to the prompts.

Wait a moment until the initialization finishes. Now you can connect to the Wi-Fi network.

2 Connect to Wi-Fi (Windows 10 used as an example)

1 Click in the bottom right corner of your screen, select the desired Wi-Fi network, and then click **Connect**.

2 If the wireless network is encrypted, enter its wireless password, click **Next**, and then follow the system prompts.



Connected successfully.

Deutsch

1 Installieren Sie den drahtlosen USB-Adapter

(Windows 11/10 unterstützt und Windows 10 dient als Beispiel)

Tipps

Wenn bereits ein drahtloser Adapter auf Ihrem Computer installiert ist, deinstallieren Sie bitte zuerst den vorhandenen Treiber für den drahtlosen Adapter.

1 Installation des drahtlosen USB-Adapters.

- Stecken Sie den drahtlosen USB-Adapter direkt in den USB-Anschluss Ihres Computers.
- Wenn ein USB-Verlängerungskabel mitgeliefert wird, verwenden Sie bitte das USB-Verlängerungskabel, um den drahtlosen USB-Adapter mit dem USB-Anschluss Ihres Computers zu verbinden.

2 Doppelklicken Sie auf das Symbol **Dieser PC**.

Tipps

Wenn Sie das Symbol **Dieser PC** nicht finden können, fügen Sie das Symbol zunächst zu Ihrem Desktop hinzu.

3 Doppelklicken Sie auf **WiFi 6 USB**.

4 Doppelklicken Sie auf **Driver**.

5 Doppelklicken Sie auf **Setup.exe**, und installieren Sie den drahtlosen USB-Adapter gemäß den Anweisungen.

Warten Sie einen Moment, bis die Initialisierung abgeschlossen ist. Jetzt können Sie eine Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk herstellen.

2 Verbinden mit WLAN

(Windows 10 als Beispiel)

1 Klicken Sie auf in der unteren rechten Ecke Ihres Bildschirms, wählen Sie das gewünschte WLAN-Netzwerk aus und klicken Sie dann auf **Verbinden**.
2 Wenn das drahtlose Netzwerk verschlüsselt ist, geben Sie sein drahtloses Passwort ein, klicken Sie auf **Weiter** und folgen Sie dann den Systemaufforderungen.

Die Verbindung wurde erfolgreich hergestellt.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt Early Sail Technology Co., Limited dass der Funkanlagentyp AX1 & AX4 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://mywifiassist.com/pages/regulatory

Español

1 Instale el adaptador inalámbrico USB

(Compatible con Windows 11/10, se usa Windows 10 como ejemplo)

Consejos

Si ya se ha instalado algún adaptador inalámbrico en su computadora anteriormente, por favor desinstale los controladores del adaptador inalámbrico primero.

1 Instale el adaptador inalámbrico USB.

- Conecte el adaptador inalámbrico USB al puerto USB de su computadora.
- Si se provee un cable de extensión USB, por favor utilice el cable de extensión USB para conectar el adaptador inalámbrico USB al puerto USB de su computadora.

2 Haga doble clic en el icono de **Este Equipo**.

Consejos

Si no puede encontrar el icono de **Este Equipo**, por favor añada el icono a su escritorio primero.

3 Haga doble clic en **WiFi 6 USB**.

4 Haga doble clic en **Driver**.

5 Haga doble clic en **Setup.exe**, e instale el adaptador inalámbrico USB acorde a las instrucciones.

Espere hasta que termine la inicialización. Ahora podrá conectarse a la red Wi-Fi.

2 Conéctese a una red Wi-Fi

(Se utiliza Windows 10 como ejemplo)

1 Haga clic en en la esquina inferior derecha de la pantalla, seleccione la red Wi-Fi deseada y haga clic en **Conectar**.

2 Si la red inalámbrica se encuentra encriptada, ingrese la contraseña inalámbrica, luego haga clic en **Siguiente** y siga las instrucciones del sistema.

Conectado correctamente.

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA
Por la presente, Early Sail Technology Co., Limited declara que e1 tipo de equipo radioelectrico AX1 & AX4 es conforme con 1a Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaratión UE de conformidad está disponible en la direcctión Internet siguiente:
https://mywifiassist.com/pages/regulatory

Français

1 Installer l'adaptateur USB sans fil

(prend en charge Windows 11/10, Windows 10 étant utilisé ici à titre d'exemple)

Astuces

Si un adaptateur sans fil a déjà été installé sur votre ordinateur auparavant, veuillez d'abord désinstaller le pilote de l'adaptateur sans fil actuel.

1 Installer l'adaptateur USB sans fil.

- Connecter l'adaptateur USB sans fil au port USB de votre ordinateur.
- Ou, si le câble d'extension USB est fourni, utilisez celui-ci pour connecter l'adaptateur sans fil USB au port USB de votre ordinateur.

2 Cliquez deux fois sur l'icône **Ce PC**.

Astuces

Si vous ne trouvez pas l'icône **Ce PC**, ajoutez-la d'abord à votre bureau.

3 Cliquez deux fois sur **WiFi 6 USB**.

4 Cliquez deux fois sur **Driver**.

5 Cliquez deux fois sur **Setup.exe**, puis installez l'adaptateur USB sans fil en suivant les instructions.

Patientez jusqu'à ce que le démarrage soit terminé. Vous pouvez à présent vous connecter au réseau Wi-Fi.

2 Se connecter au réseau Wi-Fi

(Windows 10 est utilisé ici à titre d'exemple)

1 Cliquez sur dans le coin inférieur droit de votre écran, choisissez le réseau Wi-Fi de votre choix, puis cliquez sur **Se connecter.**
2 Si le réseau sans fil est crypté, entrez le mot de passe, puis cliquez sur **Suivant** et suivez les instructions du système.

Connexion réussie.

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE
Le soussigné, Early Sail Technology Co., Limited déclare que l'équipement radioélectrique du type AX1 & AX4 est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
https://mywifiassist.com/pages/regulatory

Italiano

1 Installare l'adattatore USB wireless

(Windows 11/10 supportato e Windows 10 utilizzato come esempio).

Suggerimenti

Se l'adattatore wireless è già stato installato sul computer in precedenza, disinstallare prima il driver dell'adattatore wireless esistente.

1 Installare l'adattatore USB wireless.

- Collegare l'adattatore USB wireless direttamente alla porta USB del proprio computer.
- Oppure, se viene fornita una prolunga USB, utilizzare quest'ultima per collegare l'adattatore wireless alla porta USB del computer.

2 Fare doppio clic sull'icona **Questo PC**.

Suggerimenti

Se non riesci a trovare l'icona **Questo PC**, si prega di aggiungere prima l'icona al desktop.

3 Fare doppio clic su **WiFi 6 USB**.

4 Fare doppio clic su **Driver**.

5 Fare doppio clic su **Setup.exe**, e installare l'adattatore USB wireless in base alle istruzioni.

Attendere fino al termine della configurazione. Ora può connettersi alla rete Wi-Fi.

2 Connettere al Wi-Fi

(Windows 10 usato come esempio).

1 Fare click su nell'angolo in basso a destra dello schermo, selezionare la rete Wi-Fi desiderata, e fare clic su **Connetti**.

2 Se la rete wireless è crittografata, immettere la relativa password wireless, fare click su **Avanti** e seguire le istruzioni evidenziate dal sistema.

Connessione riuscita.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA
Il fabbricante, Early Sail Technology Co., Limited dichiara che il tipo di apparecchiatura radio AX1 & AX4 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://mywifiassist.com/pages/regulatory

Português

1 Instale o adaptador USB sem fios

(suportado nos Windows 11/10, sendo o Windows 10 usado como exemplo)

Dicas

Caso já tenha instalado anteriormente um adaptador sem fios no seu computador, por favor, desinstale primeiro o driver do adaptador sem fios existente.

1 Instalar o adaptador USB sem fios.

- Ligue o adaptador USB sem fios diretamente à porta USB do seu computador.
- Ou, caso uma extensão USB seja fornecida, por favor, use o cabo de extensão USB para conectar o adaptador USB sem fios à porta USB do seu computador.

2 Faça duplo clique no ícone **Este PC**.

Dicas

Se não conseguir encontrar o ícone **Este PC**, por favor, adicione primeiro o ícone no seu ambiente de trabalho.

3 Faça duplo clique em **WiFi 6 USB**.

4 Faça duplo clique em **Driver**.

5 Faça duplo clique em **Setup.exe** e, de seguida, instale o adaptador USB sem fios segundo as instruções.

Aguarde um momento até que a inicialização termine. Agora pode conectar-se à rede Wi-Fi.

2 Conectar à rede Wi-Fi

(Windows 10 usado como exemplo)

1 Clique em no canto inferior direito do seu ecrã, selecione a rede Wi-Fi desejada e clique em **Conectar**.

2 Se a rede sem fios estiver encriptada, introduza a senha sem fios desta, clique em **Próximo** e siga as instruções do sistema.

Ligado.

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA
O(a) abaixo assinado(a) Early Sail Technology Co., Limited declara que o presente tipo de equipamento de rádio AX1 & AX4 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:
https://mywifiassist.com/pages/regulatory

عربي

1 قم بتثبيت محول USB اللاسلكي

(يدعم Windows 11/10 وسيتم استخدام Windows 10 كمثال)

نصائح

إذا قد تم تثبيت محول لاسلكي آخر على جهاز الكمبيوتر الخاص بك من قبل، فيرجى إلغاء تثبيت برنامج تشغيل المحول اللاسلكي الحالي أولاً.

1 قم بتثبيت محول USB اللاسلكي.

- قم بتوصيل محول USB اللاسلكي في منفذ USB بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- أو إذا كان هناك كابل تمديد USB مدمج، فيرجى استخدام كابل تمديد USB لتوصيل محول USB اللاسلكي بمنفذ USB بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

2 انقر نقرًا مزدوجًا على أيقونة **This PC**.

نصائح

إذا لم تتمكن من إيجاد أيقونة **This PC**، فيرجى إضافة الأيقونة أولاً إلى صفحة الخلفية.

3 انقر نقرًا مزدوجًا على **WiFi 6 USB**.

4 انقر نقرًا مزدوجًا على **Driver**.

5 انقر نقرًا مزدوجًا على **Setup.exe** ثم قم بتثبيت محول USB اللاسلكي وفقًا للتعليمات.

انتظر قليلًا حتى تتم التهيئة. يمكنك الآن الاتصال بشبكة الواي فاي.

2 اتصل بشبكة الواي فاي (يتم استخدام Windows 10 كمثال)

1 اضغط على في الجزء الأيمن السفلي من الشاشة، واختر شبكة الواي فاي المطلوبة ثم اضغط على **اتصال**.
2 إذا كانت شبكة الواي فاي مشفرة، يجب إدخال كلمة السر الخاصة بالشبكة والضغط على **التالي**، ثم قم باتباع تعليمات النظام.

تم الاتصال.

إقرار المطابقة

بموجب هذا، تعلن شركة Early Sail Technology Co., Limited أن نوع المعدات اللاسلكية AX1 & AX4 يتوافق مع التوجيه 2014/53/EU.
يتوفر النص الكامل لإقرار المطابقة مع الاتحاد الأوروبي على عنوان الإنترنت التالي:
https://mywifiassist.com/pages/regulatory

Appendix 1: Uninstall the existing wireless adapter driver on your computer

Perform the following steps (Windows 10 used as an example):

❶ Click ⊞ in the bottom left corner of your screen, and then click ⚙.

❷ Click **Apps**.

❸ Find and uninstall any other installed wireless adapter drivers.

Appendix 2: Add the This PC icon to your desktop

Perform the following steps (Windows 10 used as an example):

❶ Right-click on your desktop and choose **Personalize**.



❷ Select **Themes** from the left sidebar, and then click **Desktop icon settings**.

❸ Check **Computer** and click **OK**.



FAQ

Q1: How to get the maximum speed from my Wi-Fi 6 USB adapter?
For optimal wireless connection speed, you should connect to an 802.11 ax Wi-Fi 6 router of AX1800 or above; connection speed can reach up to 1201Mbps on 5GHz Wi-Fi band or 574Mbps on 2.4GHz band. You can buy an ioGiant Wi-Fi 6 router.
If you are using an 802.11 ac router, connection speed will automatically fall back to the speed limitation of 802.11 ac.

Q2: What kind of Wi-Fi encryption algorithm does this Wi-Fi adapter support to protect my network security?
AX1800 Wi-Fi 6 Dual Band USB Adapter supports the latest wireless encryption: WPA3/WPA2/WPA

Q3: Where can I get the installation manual and latest driver?
The latest driver and quick installation guide are available on https://mywifiassist.com/pages/download

*** For more FAQs, please visit this link:**
https://mywifiassist.com/apps/help-center

Technical Support
Manufacturer: Early Sail Technology Co., Limited
Address: Flat 3B, 3/F, Bank Tower, Nos.351&353 King's Road, North Point, HongKong
Website: https://mywifiassist.com
Telephone: +86-13267655053
Technical Support Email: **support@mywifiassist.com**

Maximum wireless signal rate is derived from IEEE802.11. Actual data throughput may vary as a result of network conditions and environmental factors, including volume of network traffic, obstacles, mix of wireless used, interference, and other adverse conditions. (AX1 and AX4 benchmark test results showed that their rates of data transmission are based on the same environment.)

CE Mark Warning
This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.
Operations in the 5.15-5.25GHz band are restricted to indoor use only.

Declaration of Conformity
Hereby, Early Sail Technology Co., Limited declares that the radio equipment type AX1 and AX4 are in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://mywifiassist.com/pages/regulatory

Operating Frequency:
2.4 GHz: EU/2400–2483.5 MHz (CH1–CH13)
5 GHz: EU/5150–5250 MHz (CH36–CH48)
EIRP Power (Max.):
2.4 GHz < 20 dBm
5 GHz: < 20 dBm
Software Version: 1.0.0.1

For EU/EFTA, this product can be used in the following countries:

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK(NI)

FCC Statement
This device is restricted to be used in the indoor.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Operating frequency:
2.4 GHz: 2402–2480 MHz
5 GHz: 5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 5725–5850 MHz

NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.

Producto	NOMBRE DEL PRODUCTO: Adaptador USB WiFi 6 MODELO: AX1/AX4
Alimentador de Energía: Alimentación: Salida:	NOM NYCE
PAIS DE ORIGEN: CHINA	

LA OPERACIóN DE ESTE DISPOSITIVO ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
a) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
b) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier tipo de interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Estimado usuario: Antes de utilizar este producto lo invitamos a leer el siguiente manual para que conozca todas sus funciones y caracteristicas.

IC RSS warning

Industry Canada(RSS-Gen Issue 4)

The device for operation in the band 5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 5725–5850 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.
Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 5725–5850 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux
This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference; and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC Radiation Exposure Statement:

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.
Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.
The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.
Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la section 2.5 de RSS 102 et la conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de rf.

Operating Temperature: 0℃-40℃
Operating Humidity: (10%-90%) RH, non-condensing

Authorized European Representative Information
Name: Pegasus Trading GmbH
Address: Sperberweg 4G Neuss NRW 41468 Germany
Contact: Jacky Chen
Telephone No.: 004921313133726
E-Mail: info@pegasustrading.eu

Authorized U.K. Representative Information
Name: APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Address: 89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK
Contact: Wells
Telephone No.: 00441616371080
E-Mail: info@apex-ce.com

Copyright
Specifications are subject to change without prior notice.
All brand names mentioned herein are the trademark or registered trademarks of their respective holders.

GB Note on environmental protection:
After the implementation of the European Directive 2012/19/EU and 2006/66/EU in the national legal system, the following applies: Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices/Batteries, you are making an important contribution to protecting our environment.

CZ Ochrana životního prostředí:
Evropská směrnice 2012/19/EU a 2006/66/EU ustanovujete následující: Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do příslušných sběren. Podrobnosti stanoví zákon příslušné země. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na toto poukazuje. Recyklací a jinými způsoby zužitkování přispíváte k ochraně životního prostředí

D Hinweis zum Umweltschutz:
Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2012/19/EU und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

E Nota sobre la protección medioambiental:
Después de la puesta en marcha de la directiva Europea 2012/19/EU y 2006/66/EU en el sistema legislativo nacional, se aplicara lo siguiente: Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las baterías, no se deben evacuar en la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos, así como pilas y pilas recargables, al final de su vida útil a los puntos de recogida comunales o a devolverlos al lugar donde los adquirió. Los detalles quedaran definidos por la ley de cada país. El símbolo en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia a ello. Gracias al reciclaje, al reciclaje del material o a otras formas de reciclaje de aparatos/pilas usados, contribuye Usted de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente.

F Remarques concernant la protection de l'environnement:
Conformément à la directive européenne 2012/19/EU et 2006/66/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées: Les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Le pictogramme "picto" présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit/la batterie usager aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits ainsi que les batteries, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.

I Informazioni per protezione ambientale:
Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2012/19/EU e 2006/66/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni: Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta pubblici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Riciclando, ri-utilizzando i materiali o utilizzando sotto altra forma i vecchi prodotti/le batterie, darete un importante contributo alla protezione dell'ambiente.

NL Notitie aangaande de bescherming van het milieu:
Ten gevolge van de invoering van de Europese Richtlijn 2012/19/EU en 2006/66/EU in het nationaal juridisch system, is het volgende van toepassing: Elektrische en elektronische apparatuur, zoals batterijen mag niet met het huisvuil weggegooid worden. Consumenten zijn wettelijk verplicht om electrische en elctronische apparaten zoals batterijen op het einde van gebruik in te dienen bij openbare verzamelplaatsen speciaal opgezet voor dit doeleinde of bij een verkooppunt. Verdere specificaties aangaande dit onderwerp zijn omschreven door de nationale wet van het betreffende land. Dit symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking duidt erop dat het product onderworpen is aan deze richtlijnen. Door te recycleren, hergebruiken van materialen of andere vormen van hergebruiken van oude toestellen/batterijen, levert u een grote bijdrage aan de bescherming van het milieu.

PL Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:
Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2012/19/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia: Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z codziennymi odpadami domowymi! Użytkownik zobowiązany prawnie do odniesienia zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub do sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!

P Indicação relativa à proteção do ambiente:
A partir do momento da implementação das diretivas comunitárias 2012/19/EU e 2006/66/CE na legislação nacional, aplica-se o seguinte: Os aparelhos elétricos e eletrónicos, bem como pilhas e baterias não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. O consumidor é legalmente obrigado a devolver aparelhos elétricos e eletrónicos, assim como pilhas e baterias, no fim da sua vida útil, aos pontos de recolha públicos instalados paraoefeito ou ao posto de venda. As particularidades são regulamentadas pela respetiva legislação nacional. O símbolo no produto, nas instruções de utilização ou na embalagem remete para estas disposições. Com a reciclagem, a reutilização de materiais ou outras formas de reutilização de aparelhos/pilhas/baterias velhos, está a contribuir para a proteção do nosso meio ambiente.

RO Instrucțiuni pentru protecția mediului înconjurător:
Din momentul aplicării directivelor europene 2012/19/EU şi 2006/66/CE în dreptul național sunt valabile următoarele: Aparatele electrice şi electronice precum şi bateriile nu pot fi salubrizate cu gunoiul menajer. Consumatorul este obligat prin lege să înapoieze aparatele electrice şi electronice precum şi bateriile la sfârşitul duratei lor de folosință la locurile de colectare locale amenajate special pentru acestea sau de unde au fost cumpărate. Detaliile sunt reglementate de către legislația fiecărei țări. Simbolul de pe produs, în instrucțiunile de utilizare sau pe ambalaj indică aceastã reglementare. Prin reciclarea, valorificarea materialã sau alte forme ale valorificării aparatelor vechi/bateriilor uzate contribuiți în mare măsură la protecția mediului nostru înconjurător.

S Kasseringsinformation Miljöskydd:
Från den tidpunkt när de europeiska direktiven 2012/19/EU och 2006/66/EG började gälla i den nationella lagstiftningen gäller följande: Elektriska och elektroniska apparater samt batterier får inte kastas i hushållssoporna. Förbrukaren har enligt lag skyldighet att lämna elektriska och elektroniska apparater samt batterier till inrättade, allmänna insamlingsställen eller till inköpsstället när produkterna når slutet av sin livslängd. Detaljer regleras i det aktuella landets lagstiftning. Symbolen på produkten, bruksanvisningen eller förpackningen pekar på dessa bestämmelser. Med återanvändningen, materialåtervinningen eller andra former av återvinning av gamla produkter/batterier, bidrar du till att skydda vår miljö.

TR Çevre koruma uyarısı:
2012/19/EU ve 2006/66/AB Avrupa direktiflerinin ulusal mevzuata geçirildiği tarihten itibaren aşağıdaki kurallar geçerlidir: Elektrikli cihazlar, elektronik cihazlar ve piller normal evsel çöpe atılamaz. Tüketiciler, kullanım ömürlerinin sonuna gelmiş elektrikli ve elektronik cihazları ve pilleri, kamuya ait toplama yerlerine veya satın alındıkları yerlere iade etmekle yükümlüdürler. Bu konu ile ilgili ayrıntılar ulusal yasalarla düzenlenmektedir. Ürün üzerinde, kullanım kılavuzunda veya ambalajda bulunan bu sembol tüketiciyi bu konuda uyarır. Eski cihazların/pillerin geri kazanımı, yapıldıkları malzemelerin değerlendirilmesi veya diğer değerlendirme şekilleri ile, çevre korumasına önemli bir katkıda bulunursunuz.